





PAPÍROVÉ MISKY HLUBOKÉ, NEPROMASTITELNÉ
PAPIEROVÉ MISKY HLBOKÉ, NEPREMASTITE NÉ
PAPPSCHALEN





- (CZ) Papírové misky hranaté 9 x 9 x 3 cm
 (SK) Papierové misky hranaté 9 x 9 x 3 cm
 (D) Pappschalen eckig 9 x 9 x 3 cm
71300  = 250  = 8





- (CZ) Papírové misky oválné 8 x 14,5 x 2,5 cm
 (SK) Papierové misky oválne 8 x 14,5 x 2,5 cm
 (D) Pappschalen oval 8 x 14,5 x 2,5 cm
71200  = 250  = 8






- (CZ) Papírové misky hranaté 9 x 14 x 3 cm
 (SK) Papierové misky hranaté 9 x 14 x 3 cm
 (D) Pappschalen eckig 9 x 14 x 3 cm
71301  = 250  = 8





- (CZ) Papírové misky oválné 9 x 16 x 3 cm
 (SK) Papierové misky oválne 9 x 16 x 3 cm
 (D) Pappschalen oval 9 x 16 x 3 cm
71202  = 250  = 8





- (CZ) Papírové misky oválné 10,5 x 17,5 x 3 cm
 (SK) Papierové misky oválne 10,5 x 17,5 x 3 cm
 (D) Pappschalen oval 10,5 x 17,5 x 3 cm
71203  = 250  = 8







- (CZ) Papírové misky hranaté 13 x 17,5 x 3 cm
 (SK) Papierové misky hranaté 13 x 17,5 x 3 cm
 (D) Pappschalen eckig 13 x 17,5 x 3 cm
71312  = 250  = 4



- (CZ) Papírové misky oválné 12,5 x 20,5 x 3,5 cm
 (SK) Papierové misky oválne 12,5 x 20,5 x 3,5 cm
 (D) Pappschalen oval 12,5 x 20,5 x 3,5 cm
71207  = 250  = 4

O9-02

 = Počet kusů v 1 balení
 = Počet kusov v 1 balení
 = Stück je Packung

 = Počet balení v 1 kartónu
 = Počet balení v 1 kartóne
 = Packungen je Karton